

大同莊園_電動防水閘門操作手冊

一、手動操作時, 開啟步驟如下

1. 電源開到[ON], 電源指示燈亮
2. 第二排左邊開關, 預設開在[手動]
3. 需手動升起閘門時, 把[手動油壓泵浦]開到[ON]
4. 上昇閘門時, 持續按壓[手動上昇]按鈕, 閘門升到頂點後持續按壓 15 秒, 以便讓所有油壓鋼到定位, 防水才會密合。(操作前請確認閘門周邊安全)
5. 降下閘門時, 持續按壓[手動下降], 閘門降到底後, 持續按壓 15 秒, 讓所有油壓鋼到定位後, 車子才可通行。(操作前請確認閘門周邊安全)
6. 不再操作時, 請把[手動油壓泵浦]關到[OFF], 電源關到[OFF], 讓電源指示燈熄滅

二、自動操作時, 開啟步驟如下

1. 電源開到[ON]時, 電源指示燈亮
2. 第二排左邊開關, 開到[自動]即可, 在此狀況下, 水位浮球偵測器偵測到高水位時, 閘門將自動上昇, 滿燈箱的警示燈閃爍, 滿燈箱內語音告警器告警發報

