




1.在服務 → D-View 7選項共4項全部關閉再啟動一次,就可登入網管軟體。

(在系統工具→元件服務)





帳號: admin 密碼: pcchtn

